



www.artesystem.pl

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
e-mail: arte@artesystem.pl
tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

58-200 Dzierżonów ul. Wrocławska 6/5
e-mail: artebiuro@artesystem.pl
tel/fax: 74 831 14 75

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTENERA

Typoszereg 0,5m³ – 1,6m³

Pojemnik – kontener samowyladowczy znajduje zastosowanie w transporcie różnego typu materiałów sypkich (żwir, piasek) oraz odpadów przemysłowych (tworzywa sztuczne, wióry, zrżyny, złom itp.) Pojemniki przygotowane są do współpracy z wózkiem widłowym. Kontenery o pojemności 0,5m³ do 1,0m³ dostosowane są również do przewożenia standardowym wózkiem paletowym.

Aby przystąpić do pracy kontenera, przy współpracy wózka widłowego należy bezwzględnie widły wsunąć całkowicie w płozy (1). Następnie zabezpieczyć kontener do karetki wózka widłowego używając łańcucha z karabińczykiem (opcja zakupowa) mocując go (2). W celu otwarcia kontenera do przodu (do wysypu), należy boczną dźwignię zabezpieczającą (3), odciągnąć do tyłu w celu zwolnienia blokady tylnego zaczepu (4). Po odbezpieczeniu blokady i przechyleniu wideł do przodu pojemnik samoczynnie się otwiera i następuje wysyp. Należy pamiętać aby widły były delikatnie przechylone w kierunku wysypu. Zamknięcie następuje poprzez ręczne zamknięcie kontenera lub automatyczne (przechylenie kontenera na widłach w stronę operatora). Do wysypu na wysokości służy dodatkowa linka (opcja zakupowa) do zwalniania dźwigni zabezpieczającej (3).

Zabrania się używania kontenerów niesprawnych technicznie (uszkodzona sprężyna naciągowa, zgięte płozy, brak zabezpieczenia - tylny hak). Zabrania się przewożenia materiałów niebezpiecznych (materiałów wybuchowych, żrących itp.)

Dopuszczalna ładowność 1,0t

